

ELEKTRISCH VERSTELLBARE AUSSENSPIEGEL

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

STELLUNGSFÜHLER DER ELEKTRISCH VERSTELLBAREN AUSSENSPIEGEL	1
---	---

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

STELLUNGSFÜHLER DER ELEKTRISCH VERSTELLBAREN AUSSENSPIEGEL

Über den Spiegelverstellungsschalter in der Instrumententafel können die beiden Außenspiegel jeweils unabhängig von der Speichereinheit der Sitzheizung/Spiegelverstellung (MHSMM) verstellt werden. Über die Speichereinheit erfolgt die Spiegelverstellung nur im Fall eines Speicherabrufs.

Die Stellungsfühler (Potentiometer), die in die senkrechten und waagerechten Spiegelverstellungsmotoren der beiden Außenspiegel eingebaut sind, in die richtige Position bringen. Diese Stellungsfühler übertragen Signale zur Stellung der Außenspiegel an die MHSMM, die anzeigt, wo sich jeweils die Spiegel befinden. Beim Speichern einer bestimmten Stellung werden die entsprechenden Werte der Stellungsfühler gespeichert.

