

Ventil 1 für Nockenwellenverstellung -N205- aus- und einbauen

- Wenn vorhanden, Ladeluftführung zum Geräuschgenerator ausbauen → Kapitel.
- Stecker vom Ventil 1 für Nockenwellenverstellung -N205--1- abziehen.
- Schrauben -Pfeile- ausdrehen und Ventil 1 für Nockenwellenverstellung - N205- abnehmen.

Einbauen

- Anzugsdrehmoment → Kapitel

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Dichtring und O-Ring mit Motoröl einölen.

